

## Anholt

### 1. Location

0.3 NM ESE of Anholt town.

### 2. Address

Copenhagen Air Taxi A/S  
Københavns Lufthavn  
Lufthavnsvej 34-38  
DK-4000 Roskilde

TEL Administration: +45 46 19 11 14  
FAX Administration: +45 46 19 11 15  
TEL ADO: +45 30 92 08 44  
Pay-phone (for coins): +45 86 31 90 50

### 3. Approved for

- VMC day operations
- Self-service only

### 4. Operational hours

AD: Daily SR-SS (Daily SR-SS)  
ARO: Submission of flight plan:  
Briefing EKCH TEL: +45 32 47 82 72  
Closing a flight plan:  
ACC TEL: +45 32 46 23 38  
MET: TEL: +45 39 15 72 72  
FAX: +45 39 27 10 80

### 5. Customs/Immigration

The aerodrome is open for traffic to/from Finland, Norway and Sweden only.

Customs clearance PN 1 HR, submitted within AD hours, TEL +45 30 92 08 44.

### 6. Fuel, Oil and De-icing Fluid, etc.

Fuel: No  
Oil: No

### 7. Hangar Space for Visitors

No

### 8. Repair Facilities Available

No

### 9. Rescue and Fire Fighting Service

Not available, see AD 1.2-1 concerning limitations.

### 10. Seasonal Availability

All seasons

### 11. Hotel

-

### 12. Restaurant

-

### 13. Tourist Office

Anholt  
TEL +45 86 31 91 33  
FAX +45 86 31 92 07

### 14. Medical Facilities

-

### 1. Beliggenhed

0.3 NM ESE for Anholt by.

### 2. Adresse

Copenhagen Air Taxi A/S  
Københavns Lufthavn  
Lufthavnsvej 34-38  
4000 Roskilde

TEL Administration: 46 19 11 14  
FAX Administration: 46 19 11 15  
TEL ADO: 30 92 08 44  
Mønt TEL: 86 31 90 50

### 3. Godkendt til

- VMC dag operationer
- Kun selvbetjening

### 4. Tjenestetider:

AD: Dagligt SR-SS (Dagligt SR-SS)  
ARO: Afgivelse af flyveplan:  
Briefing EKCH TEL: 32 47 82 72  
Afslutning af flyveplan:  
ACC TEL: 32 46 23 38  
MET: TEL: 39 15 72 72  
FAX: 39 27 10 80

### 5. Told/Pas

Flyvepladsen er kun åben for trafik til/fra Finland, Norge og Sverige.

Toldkontrol PN 1 HR, fremsat i flyvepladsens åbningstid, TEL 30 92 08 44.

### 6. Brændstof, olie og afisningsvæske m.m.

Brændstof: Nej  
Olie: Nej

### 7. Hangarplads for besøgende

Nej

### 8. Reparationsmuligheder

Nej

### 9. Brand og redningstjeneste

Ikke etableret, se AD 1.2-1 vedrørende begrænsninger.

### 10. Sæsonmæssig anvendelighed

Hele året

### 11. Hotel

-

### 12. Restaurant

-

### 13. Turistkontor

Anholt  
TEL 86 31 91 33  
FAX 86 31 92 07

### 14. Lægehjælp

-

## 15. Transport

-

### 16. Local Regulations/Remarks

- a. Overflying Anholt town should be avoided.
- b. Following types of operations from the aerodrome are not permitted:

Sightseeing flights, parachute dropping flights, acrobatic flights, towing gliders, towing advertising banner (and the like), and dropping advertising material.

- c. Permission is required from the administrative authority for landing exercises and flight with ultra light aircraft or helicopter. However, flight with helicopter is permitted in connection with ambulance flight, and search and rescue mission or the like.
- d. Strips alongside runway are not usable due to rough surface and areas of loose sand.
- e. Parking of aircraft within the marked parking area only due to loose sand. Parking in runway strips strictly prohibited.
- f. Company frequency used for Operational Control: 131.500 MHZ  
- Callsign: "AIRCAT ANHOLT".
- g. Runway classification

<u>RWY NR</u>	<u>RWY CODE</u>	<u>TYPE</u>
03	1A	NINST
21	1A	NINST

## 15. Transport

-

### 16. Lokale regler/Bemærkninger

- a. Undgå overflyvning af Anholt by.
- b. Flyvning er ikke tilladt i forbindelse med:  
Rundflyvning, faldskærmsflyvning, kunstflyvning, motorflyoptræk af svævefly, reklameflyvning med banner (og lign.) og reklamedkastning.
- c. Koncessionshaverens tilladelse skal indhentes ved Landingsøvelser og flyvning med ultralette luftfartøjer eller helikoptere. Helikopterflyvning er dog tilladt i forbindelse med ambulanceflyvning, eftersøgnings- og redningsmissioner og lignende.
- d. Sikkerhedszonerne er uanvendelige på grund af ujævn overflade og områder med løst sand.
- e. Parkering kun inden for det afmærkede parkeringsområde på grund af områder med løst sand. Parkering i sikkerhedszonen strengt forbudt.
- f. Kompagnifrekvens til brug for operationel kontrol: 131.500 MHZ  
- Kalde signal: "AIRCAT ANHOLT".
- g. Baneklassifikation

<u>RWY NR</u>	<u>RWY KODE</u>	<u>TYPE</u>
03	1A	NINST
21	1A	NINST